

## INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

| Attributnamn  | Position    | Symbol                        | Värde                 | Enhet |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Modellbeskrivning   |             |                               | HOX760MF<br>949599315 |       |
| Typ av häll   |             |                               | Built-In Hob          |       |
| Antal kokzoner  |             |                               | 2                     |       |
| Antal områden   |             |                               | 1                     |       |
| Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)   |             |                               | Induction             |       |
| För cirkelformade kokzoner eller områden: diameter för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm. | Mellan Fram | Ø                             | 14.5                  | cm    |
|   | Höger Bak   | Ø                             | 24,0                  | cm    |
| Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg   | Mellan Fram | ECelektrisk<br>köksutrustning | 187.5                 | Wh/kg |
|   | Höger Bak   | ECelektrisk<br>köksutrustning | 185.2                 | Wh/kg |
| Hällens energiförbrukning beräknad per kg   |             | ECelektiska<br>hällar         | 189.2                 | Wh/kg |

### EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning"

#### Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Använd endast den mängd som behövs vid uppvärmning av vatten.
- Använd om möjligt lock på kokkärlet.
- Ställ kokkärlet på kokzonen innan den slås på.
- Använd mindre kokkärl för mindre kokzoner.
- Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
- Använd restvärme för att hålla mat varm eller för att smälta mat."