

Produktinformationsblad i enlighet med (EU) No 65/2014

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	LFP326FB 942022683
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	56.6
Energieffektivitetsklass	C
Flödesdynamisk effektivitet	15
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D
Belysningseffektivitet (lux/W)	10
Belysningseffektivitetsklass	E
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m ³ /h)	170/410
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m ³ /h)	-
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	48/69
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	-
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	0
Effektförbrukningen i frånläge (W)	0.01

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		LFP326FB 942022683	
Årlig energiförbrukning	AEC _{fläkt}	56.6	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	1.5	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE _{fläkt}	15,0	
Energieffektivitetsindex	EEl _{fläkt}	80.1	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	QBEP	263.2	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	PBEP	191	Pa
Maximalt luftflöde	Q _{max}	410.0	m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	WBEP	92.8	W
Märkeffekt för belysningsystemet	WL	8,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E _{medel}	80	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P _s	0	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P _o	0.01	W
Ljudeffektnivå	LWA	69	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
- Öka köksfläktens hastighet endast när det finns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
- Byt ut kolfilter när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Rengör fettfilter när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.